



# NICE 電子申請システム 操作マニュアル

性能評価オプション  
入力マニュアル



## 目次

1.新規データ作成（設計評価）	P.3
2.設計評価申請書等入力（入力方式）	P.5
設計評価-性能表示事項メニュー「建築物概要」項目一覧と入力方法	P.6
設計評価-性能表示事項項目一覧と入力方法	P.8
設計評価-「第一面」項目一覧と入力方法	P.12
設計評価-「第二面」項目一覧と入力方法	P.13
設計評価-「第三面」項目一覧と入力方法	P.21
設計内容説明書入力方法	P.23
地盤液状化入力方法	P.24
3.新規データ作成（建設評価）	P.25
4.建設評価申請書等入力（入力方式）	P.27
建設評価-性能表示事項メニュー「建築物概要」項目一覧と入力方法	P.28
建設評価-性能表示事項項目一覧	P.30
建設評価-「第三面」項目一覧と入力方法	P.31

# 1. 新規データ作成 (設計評価)

NICE 電子申請を起動し、「物件一覧」をクリックします。(図 1)

基準法の申請データが存在する場合は基準法の申請データをクリック。(図 1-A1)

申請一覧画面の「申請書作成」をクリックし「住宅性能評価」をクリック。(図 1-A2)

申請データが存在しない場合は物件一覧画面の「物件追加」をクリックし「住宅性能評価」をクリック。(図 1-B1)

(図 1)



(図 1-A1)



(図 1-A2)



(図 1-B1)



申請書作成画面が表示されます。(図 2)

※オレンジライン部分は入力必須項目です。

表示名を入力後、住宅の種類、評価の種類、申請方式にチェックを入れ、「作成」をクリック。(図 2-A1)

※住宅の種類で「共同住宅等」にチェックを入れると申請方式の「添付方式」に自動でチェックが入ります。

共同住宅は添付方式のみとなります。(図 2-A2)「作成」をクリック。

(図 2)

(図 2-A1)

一戸建住宅は「入力方式」もしくは「添付方式」が選択可能。

※可能な限り「入力方式」での申請をお願いします。

(図 2-A2)

共同住宅等を選択した場合は「添付方式」のみ選択可能。

入力方式：NICE 電子申請上で、申請書等の入力が可能。

※新規作成時、基準法申請データがあり、申請一覧画面から申請書を作成すると基準法のデータが申請書第二面と第三面に読み込まれます。

性能表示事項、申請書第一面～第三面、設計内容説明書、地盤液状化の入力が可能。

入力完了後、申請書 PDF 作成機能で申請書等自動作成後、申請を行う方式。

添付方式：NICE 電子申請上で、申請書等の入力は不可。

別途作成した申請書や設計内容説明書 (PDF や Excel、Word 等のファイル) を NICE 電子申請に添付し申請を行う方式。

## 2. 設計評価申請書等入力（入力方式）

入力画面が表示されます。（図 1）

「編集開始」クリックで物件の編集が可能となります。（図 1-A1）

（図 1）

The screenshot shows the 'NICE WEB申請' interface. The main content area is titled '建築物概要' (Building Overview). It contains several input fields and checkboxes for project details. On the left sidebar, the '編集開始' (Start Editing) button is highlighted in blue. The form fields include:

- 1. 地名地番 (Location and Parcel Number)
- (住居表示) (Residential Address)
- 2. 都市計画区域及び準都市計画区域の内外の別等 (Urban Planning Area and Quasi-Urban Planning Area Inside/Outside Distinction) with sub-options for urban planning area type and location.
- 3. 防火地域 (Fire Hazard Area) with sub-options for fire hazard area and fire hazard area type.
- 4. 敷地面積 (Site Area) with a value of '㎡'.
- 5. 建て方 (Construction Method) with sub-options for single-family and multi-family housing.
- 6. 建築面積 (Building Area) with a value of '㎡'.
- 7. 延べ面積 (Total Floor Area) with a value of '㎡'.
- 8. 住戸の数 (Number of Units) with sub-options for building total and evaluation target units.



（図 1-A1）

This screenshot is identical to the one above, but the '編集開始' (Start Editing) button in the left sidebar is highlighted in red, indicating that the editing mode has been activated.

## 設計評価-性能表示事項メニュー「建築物概要」項目一覧と入力方法

※第三面とリンクしています。

### 1.地名地番

プルダウンより都道府県を選択。続いて市区町村を入力。(文字数制限無)

※住居表示も地名地番と同様。

都道府県をプルダウンより選択

1. 地名地番	<input type="text"/>	市区町村を入力
(住居表示)	<input type="text"/>	

### 2.都市計画区域及び準都市計画区域の内外の別等

該当の区域のをクリックすると (チェック)が入ります。複数選択可。

2. 都市計画区域及び準都市計画区域の内外の別等
<input type="checkbox"/> 都市計画区域内 ( <input type="checkbox"/> 市街化区域 <input type="checkbox"/> 市街化調整区域 <input type="checkbox"/> 区域区分非設定 )
<input type="checkbox"/> 準都市計画区域内
<input type="checkbox"/> 都市計画区域及び準都市計画区域外

### 3.防火地域

該当の地域のをクリックすると (チェック)が入ります。複数選択可。

3. 防火地域	<input type="checkbox"/> 防火地域	<input type="checkbox"/> 準防火地域	<input type="checkbox"/> 指定なし
---------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

### 4.敷地面積

敷地面積を入力。(小数点2位)

4. 敷地面積	<input type="text"/>	m <sup>2</sup>
---------	----------------------	----------------

### 5.建て方

一戸建ての住宅に必ず (チェック)を入れてください。

5. 建て方	<input type="checkbox"/> 一戸建ての住宅	<input type="checkbox"/> 共同住宅等
--------	----------------------------------	--------------------------------

### 6.建築面積

建築面積を入力。(小数点2位)

6. 建築面積	<input type="text"/>	m <sup>2</sup>
---------	----------------------	----------------

### 7.延面積

延面積を入力。(小数点2位)

7. 延面積	<input type="text"/>	m <sup>2</sup>
--------	----------------------	----------------

### 8.住戸の数

建物全体の戸数と、評価対象戸数を入力。

8. 住戸の数	建物全体	<input type="text"/>
	評価対象戸数	<input type="text"/>

※戸建住宅の場合は、建物全体及び評価対象戸数の入力には必ず「1」で入力してください。

### 9.建築物の高さ等

最高の高さ、最高の軒の高さを入力。(小数点3位)

階数(地上、地下)を入力。構造はプルダウンより選択もしくは手入力。

(プルダウンより選択後、手入力の一部文言変更・追加も可能)

9. 建築物の高さ等	最高の高さ:	<input type="text"/>	m
	最高の軒の高さ:	<input type="text"/>	m
	階数:	地上 <input type="text"/> 階	地下 <input type="text"/> 階
	構造:	<input type="text"/>	一部 <input type="text"/>

#### 構造種別 (必須項目)

プルダウンより選択。

選択された構造種別により、「設計内容説明書」に表示される項目が可変。

構造種別	<input type="text"/>
------	----------------------

### 10.利用関係

該当の項目のをクリックすると (チェック)が入ります。複数選択可。

10. 利用関係	<input type="checkbox"/> 持家	<input type="checkbox"/> 賃貸	<input type="checkbox"/> 給与住宅	<input type="checkbox"/> 分譲住宅
----------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

### 11.その他必要な事項

プルダウンより選択もしくは手入力。

(プルダウンより選択後、手入力の一部文言変更・追加も可能)

11. その他必要な事項	<input type="text"/>
--------------	----------------------

### 12.備考

手入力。

12. 備考	<input type="text"/>
--------	----------------------

## 設計評価-性能表示事項項目一覧と入力方法

### 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

**必須項目。**申請データ作成時性能表示項目の□にデフォルトで☑（チェック）が入っています。

☑は外さないでください。

該当する等級の□をクリックすると☑が入ります。性能表示項目に☑が入っていると、等級が設計内容説明書に表示されます。

評価方法 A～D をクリックすると☑が入ります。複数選択可。

評価方法で B～D を選択した場合は、認定番号を入力。

<input checked="" type="checkbox"/> 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）	<input type="checkbox"/> 等級3	<input type="checkbox"/> 等級2	<input type="checkbox"/> 等級1	<input type="checkbox"/> 対象外	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="text"/>
--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------

### 1-2 耐震等級（損傷防止）

選択する際は、性能表示項目の□をクリックし☑（チェック）を入れてください。

該当する等級の□をクリックすると☑が入ります。性能表示項目に☑が入っていると、等級が設計内容説明書に表示されます。

評価方法 A～D をクリックすると☑が入ります。複数選択可。

評価方法で B～D を選択した場合は、認定番号を入力。

<input type="checkbox"/> 1-2 耐震等級（損傷防止）	<input type="checkbox"/> 等級3	<input type="checkbox"/> 等級2	<input type="checkbox"/> 等級1	<input type="checkbox"/> 対象外	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="text"/>
---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------

### 1-3 その他

**必須項目。**申請データ作成時性能表示項目の□にデフォルトで☑（チェック）が入っています。

☑は外さないでください。

該当する項目の□をクリックすると☑が入ります。性能表示項目に☑が入っていると、等級が設計内容説明書に表示されます。

評価方法 A～D をクリックすると☑が入ります。複数選択可。

評価方法で B～D を選択した場合は、認定番号を入力。

<input checked="" type="checkbox"/> 1-3 その他	<input type="checkbox"/> 免震	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="text"/>
---	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------

### 1-4 耐風等級

選択する際は、性能表示項目の□をクリックし☑（チェック）を入れてください。

該当する等級の□をクリックすると☑が入ります。性能表示項目に☑が入っていると、等級が設計内容説明書に表示されます。

評価方法 A～D をクリックすると☑が入ります。複数選択可。

評価方法で B～D を選択した場合は、認定番号を入力。

<input type="checkbox"/> 1-4 耐風等級	<input type="checkbox"/> 等級2	<input type="checkbox"/> 等級1	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="text"/>
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------

### 1-5 耐積雪等級

選択する際は、性能表示項目の□をクリックし☑（チェック）を入れてください。

該当する等級の□をクリックすると☑が入ります。性能表示項目に☑が入っていると、等級が設計内容説明書に表示されます。

評価方法 A～D をクリックすると☑が入ります。複数選択可。

評価方法で B～D を選択した場合は、認定番号を入力。

<input type="checkbox"/> 1-5 耐積雪等級	<input type="checkbox"/> 等級2	<input type="checkbox"/> 等級1	<input type="checkbox"/> 区域外	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="text"/>
------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------

### 1-6 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法

**必須項目。**申請データ作成時性能表示項目の□にデフォルトで☑（チェック）が入っています。

☑は外さないでください。

評価方法 A～D をクリックすると☑が入ります。複数選択可。

評価方法で B～D を選択した場合は、認定番号を入力。

<input checked="" type="checkbox"/> 1-6 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="text"/>
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------



### 1-7 基礎の構造方法及び形式等

**必須項目。**申請データ作成時性能表示項目の□にデフォルトで☑（チェック）が入っています。

☑は外さないでください。

評価方法 A～D をクリックすると☑が入ります。複数選択可。

評価方法で B～D を選択した場合は、認定番号を入力。

<input checked="" type="checkbox"/> 1-7 基礎の構造方法及び形式等	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input type="text"/>
--	---	----------------------

### 2-1 感知警報装置設置等級（自住戸火災時）

選択する際は、性能表示項目の□をクリックし☑（チェック）を入れてください。

該当する等級の□をクリックすると☑が入ります。性能表示項目に☑が入っていると、等級が設計内容説明書に表示されます。

評価方法 A～D をクリックすると☑が入ります。複数選択可。

評価方法で B～D を選択した場合は、認定番号を入力。

<input type="checkbox"/> 2-1 感知警報装置設置等級（自住戸火災時）	<input type="checkbox"/> 等級4 <input type="checkbox"/> 等級3 <input type="checkbox"/> 等級2 <input type="checkbox"/> 等級1	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input type="text"/>
---	---	---	----------------------

### 2-4 脱出対策（火災時）

選択する際は、性能表示項目の□をクリックし☑（チェック）を入れてください。

該当する項目の□をクリックすると☑が入ります。性能表示項目に☑が入っていると、項目等が設計内容説明書に表示されます。

複数選択可。評価方法 A～D をクリックすると☑が入ります。複数選択可。

評価方法で B～D を選択した場合は、認定番号を入力。

<input type="checkbox"/> 2-4 脱出対策（火災時）	<input type="checkbox"/> 階段 - <input type="checkbox"/> 避難器具 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 該当なし	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input type="text"/>
--	--	---	----------------------

### 2-5 耐火等級（開口部）

選択する際は、性能表示項目の□をクリックし☑（チェック）を入れてください。

該当する等級の□をクリックすると☑が入ります。性能表示項目に☑が入っていると、等級が設計内容説明書に表示されます。

評価方法 A～D をクリックすると☑が入ります。複数選択可。

評価方法で B～D を選択した場合は、認定番号を入力。

<input type="checkbox"/> 2-5 耐火等級（開口部）	<input type="checkbox"/> 等級3 <input type="checkbox"/> 等級2 <input type="checkbox"/> 等級1 <input type="checkbox"/> 該当なし	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input type="text"/>
--	--	---	----------------------

### 2-6 耐火等級（開口部以外）

選択する際は、性能表示項目の□をクリックし☑（チェック）を入れてください。

該当する等級の□をクリックすると☑が入ります。性能表示項目に☑が入っていると、等級が設計内容説明書に表示されます。

評価方法 A～D をクリックすると☑が入ります。複数選択可。

評価方法で B～D を選択した場合は、認定番号を入力。

<input type="checkbox"/> 2-6 耐火等級（開口部以外）（構造躯体の倒壊等防止）	<input type="checkbox"/> 等級4 <input type="checkbox"/> 等級3 <input type="checkbox"/> 等級2 <input type="checkbox"/> 等級1 <input type="checkbox"/> 該当なし	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input type="text"/>
--	---	---	----------------------

### 3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

**必須項目。**申請データ作成時性能表示項目の□にデフォルトで☑（チェック）が入っています。

☑は外さないでください。

該当する等級の□をクリックすると☑が入ります。性能表示項目に☑が入っていると、等級が設計内容説明書に表示されます。

評価方法 A～D をクリックすると☑が入ります。複数選択可。

評価方法で B～D を選択した場合は、認定番号を入力。

<input checked="" type="checkbox"/> 3-1 劣化対策等級（構造躯体等）	<input type="checkbox"/> 等級3 <input type="checkbox"/> 等級2 <input type="checkbox"/> 等級1	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input type="text"/>
---	--	---	----------------------

#### 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

**必須項目。**申請データ作成時性能表示項目の□にデフォルトで☑（チェック）が入っています。

☑は外さないでください。

該当する等級の□をクリックすると☑が入ります。性能表示項目に☑が入っていると、等級が設計内容説明書に表示されます。

評価方法A～Dをクリックすると☑が入ります。複数選択可。

評価方法でB～Dを選択した場合は、認定番号を入力。

<input checked="" type="checkbox"/> 4-1 維持管理対策等級 (専用配管)	<input type="checkbox"/> 等級3	<input type="checkbox"/> 等級2	<input type="checkbox"/> 等級1	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	
--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--

#### 5-1 断熱等性能等級

**5-1 または 5-2 のいずれかを必須項目。**選択する際は、性能表示項目の□をクリックし☑（チェック）を入れてください。

該当する等級の□をクリックすると☑が入ります。性能表示項目に☑が入っていると、等級が設計内容説明書に表示されます。

評価方法A～Dをクリックすると☑が入ります。複数選択可。

評価方法でB～Dを選択した場合は、認定番号を入力。

<input type="checkbox"/> 5-1 断熱等性能等級	<input type="checkbox"/> 等級4	<input type="checkbox"/> 等級3	<input type="checkbox"/> 等級2	<input type="checkbox"/> 等級1	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	
--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--

#### 5-2 一次エネルギー消費量等級

**5-1 または 5-2 のいずれかを必須項目。**選択する際は、性能表示項目の□をクリックし☑（チェック）を入れてください。

該当する等級の□をクリックすると☑が入ります。性能表示項目に☑が入っていると、等級が設計内容説明書に表示されます。

評価方法A～Dをクリックすると☑が入ります。複数選択可。

評価方法でB～Dを選択した場合は、認定番号を入力。

<input type="checkbox"/> 5-2 一次エネルギー消費量等級	<input type="checkbox"/> 等級5	<input type="checkbox"/> 等級4	<input type="checkbox"/> 等級1	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	
---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--

#### 6-1 ホルムアルデヒド対策

選択する際は、性能表示項目の□をクリックし☑（チェック）を入れてください。

該当する等級の□をクリックすると☑が入ります。性能表示項目に☑が入っていると、等級が設計内容説明書に表示されます。

評価方法A～Dをクリックすると☑が入ります。複数選択可。

評価方法でB～Dを選択した場合は、認定番号を入力。

<input type="checkbox"/> 6-1 ホルムアルデヒド対策	内装: <input type="checkbox"/> 等級3 <input type="checkbox"/> 等級2 <input type="checkbox"/> 等級1 <input type="checkbox"/> 該当なし	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	
	天井裏等: <input type="checkbox"/> 等級3 <input type="checkbox"/> 等級2 <input type="checkbox"/> 該当なし					

#### 6-2 換気対策

選択する際は、性能表示項目の□をクリックし☑（チェック）を入れてください。

性能表示項目に☑が入っていると、設計内容説明書に表示されます。

評価方法A～Dをクリックすると☑が入ります。複数選択可。

評価方法でB～Dを選択した場合は、認定番号を入力。

<input type="checkbox"/> 6-2 換気対策	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	
-----------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--

#### 7-1 単純開口率

選択する際は、性能表示項目の□をクリックし☑（チェック）を入れてください。

性能表示項目に☑が入っていると、設計内容説明書に表示されます。

評価方法A～Dをクリックすると☑が入ります。複数選択可。

評価方法でB～Dを選択した場合は、認定番号を入力。

<input type="checkbox"/> 7-1 単純開口率	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	
------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--

## 7-2 方位別開口比

選択する際は、性能表示項目の□をクリックし☑（チェック）を入れてください。

性能表示項目に☑が入っていると、設計内容説明書に表示されます。

評価方法 A～D をクリックすると☑が入ります。複数選択可。

評価方法で B～D を選択した場合は、認定番号を入力。

<input type="checkbox"/> 7-2 方位別開口比	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input type="text"/>
-------------------------------------	---	----------------------

## 8-4 透過損失等級（外壁開口部）

選択する際は、性能表示項目の□をクリックし☑（チェック）を入れてください。

該当する等級の□をクリックすると☑が入ります。性能表示項目に☑が入っていると、等級が設計内容説明書に表示されます。

評価方法 A～D をクリックすると☑が入ります。複数選択可。

評価方法で B～D を選択した場合は、認定番号を入力。

<input type="checkbox"/> 8-4 透過損失等級（外壁開口部）	北面:	<input type="checkbox"/> 等級3	<input type="checkbox"/> 等級2	<input type="checkbox"/> 等級1	<input type="checkbox"/> 該当なし	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input type="text"/>
	東面:	<input type="checkbox"/> 等級3	<input type="checkbox"/> 等級2	<input type="checkbox"/> 等級1	<input type="checkbox"/> 該当なし		
	南面:	<input type="checkbox"/> 等級3	<input type="checkbox"/> 等級2	<input type="checkbox"/> 等級1	<input type="checkbox"/> 該当なし		
	西面:	<input type="checkbox"/> 等級3	<input type="checkbox"/> 等級2	<input type="checkbox"/> 等級1	<input type="checkbox"/> 該当なし		

## 9-1 高齢者等配慮対策等級（専用部分）

選択する際は、性能表示項目の□をクリックし☑（チェック）を入れてください。

該当する等級の□をクリックすると☑が入ります。性能表示項目に☑が入っていると、等級が設計内容説明書に表示されます。

評価方法 A～D をクリックすると☑が入ります。複数選択可。

評価方法で B～D を選択した場合は、認定番号を入力。

<input type="checkbox"/> 9-1 高齢者等配慮対策等級（専用部分）	<input type="checkbox"/> 等級5 <input type="checkbox"/> 等級4 <input type="checkbox"/> 等級3 <input type="checkbox"/> 等級2 <input type="checkbox"/> 等級1	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input type="text"/>
---	--	---	----------------------

## 10-1 開口部の侵入防止対策

選択する際は、性能表示項目の□をクリックし☑（チェック）を入れてください。

性能表示項目に☑が入っていると、設計内容説明書に表示されます。

評価方法 A～D をクリックすると☑が入ります。複数選択可。

評価方法で B～D を選択した場合は、認定番号を入力。

<input type="checkbox"/> 10-1 開口部の侵入防止対策	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input type="text"/>
--	---	----------------------

## 設計評価-「第一面」項目一覧と入力方法

- 提出機関名

NICE 電子申請を行う機関名を自動表示しています。

- 申請日

申請日を入力してください。(図 1-B1)

直接入力の場合は半角にて西暦入力 (20\*\*/\*\*/\*\*)。

プルダウンでカレンダーが表示されますので、カレンダーより日付を選択することも可能。

(図 1-B1)



申請日

2021年09月						
日	月	火	水	木	金	土
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9

## 設計評価-「第二面」項目一覧と入力方法

### 1.申請者

申請者を入力します。(図 2-A1) 申請者が複数名の場合は、「追加」をクリックし「申請者」をクリック (図 2-A2) すると申請者入力フォームが追加されます。

※申請者が複数名の場合は上記作業を繰り返す。  
各項目を入力。

(図 2-A1)




図 2-A1: 申請者入力フォームの「追加」ボタンと「申請者」行が強調されている様子。

(図 2-A2)



図 2-A2: 「追加」ボタンをクリックすると表示されるメニューで「申請者」が選択されている様子。

### ※入力補助機能※

「参照」をクリックすると (図 2-A3) すると入力補助メニューが表示されます。(図 2-A4)

(図 2-A3)



図 2-A3: 申請者入力フォームの「参照」ボタンが強調されている様子。

(図 2-A4)




図 2-A4: 「参照」ボタンをクリックすると表示される入力補助メニュー。

#### ・履歴からコピー

過去に作成したデータの申請者からコピーする機能。

「履歴からコピー」をクリックすると、過去に作成された申請者データ一覧が表示されます。  
コピーしたいデータを選択し「決定」をクリックすると選択されたデータがコピーされます。

#### ・申請書内からコピー

申請書内に入力されている申請者もしくは代理者、建築主からコピーする機能。

「申請書内からコピー」をクリックすると、申請書内に入力されている申請者もしくは代理者、建築主データ一覧が表示されます。

コピーしたいデータを選択し「決定」をクリックすると選択されたデータがコピーされます。

#### ・マスタを開く

「マスタを開く」をクリックすると登録されている申請者・代理者・建築主データ一覧が表示されます。

コピーしたいデータを選択し「決定」をクリックすると選択されたデータがコピーされます。

### ■申請者のマスタ登録

「マスタを開く」をクリックすると登録されている申請者データ一覧が表示されます。

画面左上の「追加」をクリックすると「新規作成」・「複製」・「申請書からコピー」が表示されます。(図 2-A5)

(図 2-A5)



図 2-A5: 「追加」ボタンをクリックすると表示されるメニューで「新規作成」「複製」「申請書からコピー」が表示されている様子。

- ・新規作成

申請者情報を入力し、「保存」ボタンをクリックするとマスタに登録されます。

- ・複製

マスタ編集画面で、選択されている申請者がコピーされます。

変更箇所を入力し「保存」ボタンをクリックするとマスタに登録されます。

- ・申請書からコピー

入力された申請者をマスタに登録する機能。

「申請書からコピー」をクリックすると入力されている申請者が表示されます。

「保存」ボタンをクリックするとマスタに登録されます。

## 2.代理者

代理者を入力します。(図 2-B1) 代理者が複数名の場合は、「追加」をクリックし「代理者」をクリック (図 2-B2) すると代理者入力フォームが追加されます。

※代理者が複数名の場合は上記作業を繰り返す。  
各項目を入力。

(図 2-B1)

(図 2-B2)

### ※入力補助機能※

「参照」をクリックすると (図 2-B3) すると入力補助メニューが表示されます。(図 2-B4)

(図 2-B3)

(図 2-B4)

#### ・履歴からコピー

過去に作成したデータの代理者からコピーする機能。

「履歴からコピー」をクリックすると、過去に作成された代理者データ一覧が表示されます。  
コピーしたいデータを選択し「決定」をクリックすると選択されたデータがコピーされます。

#### ・申請書内からコピー

申請書内に入力されている申請者もしくは代理者、建築主からコピーする機能。

「申請書内からコピー」をクリックすると、申請書内に入力されている申請者もしくは代理者、建築主データ一覧が表示されます。  
コピーしたいデータを選択し「決定」をクリックすると選択されたデータがコピーされます。

#### ・マスタを開く

「マスタを開く」をクリックすると登録されている申請者・代理者・建築主データ一覧が表示されます。

コピーしたいデータを選択し「決定」をクリックすると選択されたデータがコピーされます。

### ■代理者のマスタ登録

「マスタを開く」をクリックすると登録されている代理者データ一覧が表示されます。

画面左上の「追加」をクリックすると「新規作成」・「複製」・「申請書からコピー」が表示されます。(図 2-B5)

(図 2-B5)

- ・新規作成

代理者情報を入力し、「保存」ボタンをクリックするとマスタに登録されます。

- ・複製

マスタ編集画面で、選択されている代理者がコピーされます。

変更箇所を入力し「保存」ボタンをクリックするとマスタに登録されます。

- ・申請書からコピー

入力された代理者をマスタに登録する機能。

「申請書からコピー」をクリックすると入力されている代理者が表示されます。

「保存」ボタンをクリックするとマスタに登録されます。



### 3. 建築主

建築主を入力します。(図 2-C1) 建築主が複数名の場合は、「追加」をクリックし「建築主」をクリック (図 2-C2) すると建築主入力フォームが追加されます。

※建築主が複数名の場合は上記作業を繰り返す。  
各項目を入力。

(図 2-C1)

The screenshot shows a form with a table at the top containing columns for '種別' (Type), '事務所名' (Office Name), '役職' (Position), and '氏名' (Name). Below the table, there are input fields for '資格' (Qualification), '氏名' (Name), '事務所名' (Office Name), '郵便番号' (Postal Code), '所在地' (Location), and '電話番号' (Phone Number). A red box highlights the '追加' (Add) button in the top left corner.

(図 2-C2)

The screenshot shows the same form as in Figure 2-C1, but with the '追加' (Add) button dropdown menu open. The menu items are '申請者' (Applicant), '代理人' (Agent), '建築主' (Architect), and '設計者' (Designer). The '建築主' (Architect) option is highlighted with a red box.

#### ※入力補助機能※

「参照」をクリックすると (図 2-C3) すると入力補助メニューが表示されます。(図 2-C4)

(図 2-C3)

The screenshot shows the '建築主' (Architect) form with the '参照' (Reference) button highlighted with a red box.

(図 2-C4)

The screenshot shows the '参照' (Reference) dropdown menu with three options: '履歴からコピー' (Copy from history), '申請書内からコピー' (Copy from application), and 'マスタを開く' (Open master).

#### ・履歴からコピー

過去に作成したデータの建築主からコピーする機能。

「履歴からコピー」をクリックすると、過去に作成された建築主データ一覧が表示されます。  
コピーしたいデータを選択し「決定」をクリックすると選択されたデータがコピーされます。

#### ・申請書内からコピー

申請書内に入力されている申請者もしくは代理人、建築主からコピーする機能。

「申請書内からコピー」をクリックすると、申請書内に入力されている申請者もしくは代理人、建築主データ一覧が表示されます。  
コピーしたいデータを選択し「決定」をクリックすると選択されたデータがコピーされます。

#### ・マスタを開く

「マスタを開く」をクリックすると登録されている申請者・代理人・建築主データ一覧が表示されます。  
コピーしたいデータを選択し「決定」をクリックすると選択されたデータがコピーされます。

#### ■建築主のマスタ登録

「マスタを開く」をクリックすると登録されている建築主データ一覧が表示されます。

画面左上の「追加」をクリックすると「新規作成」・「複製」・「申請書からコピー」が表示されます。(図 2-C5)

(図 2-C5)

The screenshot shows the '追加' (Add) dropdown menu with three options: '新規作成' (New creation), '複製' (Copy), and '申請書からコピー' (Copy from application).

- ・新規作成

建築主情報を入力し、「保存」ボタンをクリックするとマスタに登録されます。

- ・複製

マスタ編集画面で、選択されている建築主がコピーされます。

変更箇所を入力し「保存」ボタンをクリックするとマスタに登録されます。

- ・申請書からコピー

入力された建築主をマスタに登録する機能。

「申請書からコピー」をクリックすると入力されている建築主が表示されます。

「保存」ボタンをクリックするとマスタに登録されます。

#### 4.設計者

設計者を入力します。(図 2-D1)) 設計者が複数名の場合は、「追加」をクリックし「設計者」をクリック (図 2-D2) すると設計者入力フォームが追加されます。

※設計者が複数名の場合は上記作業を繰り返す。  
各項目を入力。

(図 2-D1)

The screenshot shows a form with a table at the top containing columns for '種別' (Type), '事務所名' (Office Name), '役職' (Position), and '氏名' (Name). Below the table, there are input fields for '設計者' (Designer), including '資格' (Qualification), '氏名' (Name), '建築士事務所' (Architect's Office), '郵便番号' (Postal Code), '所在地' (Location), and '電話番号' (Phone Number). There are also checkboxes for '建築士法20条の2' and '建築士法20条の3'.

(図 2-D2)

The screenshot shows the same form as in Figure 2-D1, but with the '追加' (Add) button highlighted in red. Below the table, the '設計者' (Designer) dropdown menu is open, showing options: '申請者' (Applicant), '代理人' (Agent), '建築士' (Architect), and '設計者' (Designer). The '設計者' option is highlighted in red.

#### ※入力補助機能※

「参照」をクリックすると (図 2-D3) すると入力補助メニューが表示されます。(図 2-D4)

(図 2-D3)

The screenshot shows the same form as in Figure 2-D1, but with the '参照' (Reference) button highlighted in red.

(図 2-D4)

The screenshot shows a dropdown menu with the following options: '履歴からコピー' (Copy from History), '申請書内からコピー' (Copy from Application Form), and 'マスタを開く' (Open Master Data).

#### ・履歴からコピー

過去に作成したデータの設計者からコピーする機能。

「履歴からコピー」をクリックすると、過去に作成された設計者データ一覧が表示されます。  
コピーしたいデータを選択し「決定」をクリックすると選択されたデータがコピーされます。

#### ・申請書内からコピー

申請書内に入力されている設計者からコピーする機能。

「申請書内からコピー」をクリックすると、申請書内に入力されている設計者データ一覧が表示されます。  
コピーしたいデータを選択し「決定」をクリックすると選択されたデータがコピーされます。

#### ・マスタを開く

「マスタを開く」をクリックすると登録されている設計者データ一覧が表示されます。  
コピーしたいデータを選択し「決定」をクリックすると選択されたデータがコピーされます。

#### ■設計者のマスタ登録

「マスタを開く」をクリックすると登録されている設計者データ一覧が表示されます。

画面左上の「追加」をクリックすると「新規作成」・「複製」・「申請書からコピー」が表示されます。(図 2-D5)

(図 2-D5)

The screenshot shows the '追加' (Add) button highlighted in red. The dropdown menu is open, showing the following options: '新規作成' (New Creation), '複製' (Copy), and '申請書からコピー' (Copy from Application Form).

- ・新規作成

設計者情報を入力し、「保存」ボタンをクリックするとマスタに登録されます。

- ・複製

マスタ編集画面で、選択されている設計者がコピーされます。

変更箇所を入力し「保存」ボタンをクリックするとマスタに登録されます。

- ・申請書からコピー

入力された設計者をマスタに登録する機能。

「申請書からコピー」をクリックすると入力されている設計者が表示されます。

「保存」ボタンをクリックするとマスタに登録されます。

## 6.備考

備考を入力。下部「建築物名称」を入力。

備考	
建築物名称:	西区新築工事

## 設計評価-「第三面」項目一覧と入力方法

※「建築物概要」とリンクしています。

### 1.地名地番

プルダウンより都道府県を選択。続いて市区町村を入力。(文字数制限無)

※住居表示も地名地番と同様。

都道府県をプルダウンより選択

1. 地名地番	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 市区町村を入力
(住居表示)	<input type="text"/>	

### 2.都市計画区域及び準都市計画区域の内外の別等

該当の区域のをクリックすると (チェック)が入ります。複数選択可。

2. 都市計画区域及び準都市計画区域の内外の別等
<input type="checkbox"/> 都市計画区域内 ( <input type="checkbox"/> 市街化区域 <input type="checkbox"/> 市街化調整区域 <input type="checkbox"/> 区域区分非設定 )
<input type="checkbox"/> 準都市計画区域内
<input type="checkbox"/> 都市計画区域及び準都市計画区域外

### 3.防火地域

該当の地域のをクリックすると (チェック)が入ります。複数選択可。

3. 防火地域	<input type="checkbox"/> 防火地域	<input type="checkbox"/> 準防火地域	<input type="checkbox"/> 指定なし
---------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

### 4.敷地面積

敷地面積を入力。(小数点2位)

4. 敷地面積	<input type="text"/>	㎡
---------	----------------------	---

### 5.建て方

一戸建ての住宅に必ず (チェック)を入れてください。

5. 建て方	<input type="checkbox"/> 一戸建ての住宅	<input type="checkbox"/> 共同住宅等
--------	----------------------------------	--------------------------------

### 6.建築面積

建築面積を入力。(小数点2位)

6. 建築面積	<input type="text"/>	㎡
---------	----------------------	---

### 7.延面積

延面積を入力。(小数点2位)

7. 延べ面積	<input type="text"/>	㎡
---------	----------------------	---

### 8.住戸の数

建物全体の戸数と、評価対象戸数を入力。

8. 住戸の数	建物全体	<input type="text"/>
	評価対象戸数	<input type="text"/>

※戸建住宅の場合は、建物全体及び評価対象戸数の入力には必ず「1」で入力してください。

### 9.建築物の高さ等

最高の高さ、最高の軒の高さを入力。(小数点3位)

階数(地上、地下)を入力。構造はプルダウンより選択もしくは手入力。

(プルダウンより選択後、手入力の一部文言変更・追加も可能)

9. 建築物の高さ等	最高の高さ:	<input type="text"/>	m
	最高の軒の高さ:	<input type="text"/>	m
	階数:	地上 <input type="text"/> 階	地下 <input type="text"/> 階
	構造:	<input type="text"/>	一部 <input type="text"/>

#### 構造種別 (必須項目)

プルダウンより選択。

選択された構造種別により、「設計内容説明書」に表示される項目が可変。

構造種別	<input type="text"/>
------	----------------------

### 10.利用関係

該当の項目のをクリックすると (チェック)が入ります。複数選択可。

10. 利用関係	<input type="checkbox"/> 持家	<input type="checkbox"/> 賃貸	<input type="checkbox"/> 給与住宅	<input type="checkbox"/> 分譲住宅
----------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

### 11.その他必要な事項

プルダウンより選択もしくは手入力。

(プルダウンより選択後、手入力の一部文言変更・追加も可能)

11. その他必要な事項	<input type="text"/>
--------------	----------------------

### 12.備考

手入力。

12. 備考	<input type="text"/>
--------	----------------------

## 設計内容説明書入力方法

※「建築物概要」の「構造種別」の入力が必須

必須項目と、性能表示事項で選択した項目が表示されます。

左側のメニューをクリックする(図 2-E1)と、該当の設計内容説明書が表示されます。(図 2-E2)

(図 2-E1)

選択した項目が表示。



(図 2-E2)

性能表示事項「1-1~10-1」で入力した等級等とリンクしています。

必要事項を入力してください。

## 地盤液状化入力方法

地盤液状化に関する情報提供の「情報提供を行う」(図 2-F1)に (チェック)を入れると地盤液状化の入力が可能となります。(図 2-F2)

(図 2-F1)

The screenshot shows the 'NICE WEB申請' interface. On the left, there is a navigation menu with '地盤液状化' selected. The main content area has the title '地盤液状化' and a sub-header '地盤の液状化に関する情報提供'. Below this, there are two checkboxes:  '情報提供を行う' and  '情報提供を行わない'. The 'checked' checkbox is highlighted with a red box. At the bottom, there are buttons for '申請書PDF作成', '縮尺開始', '保存', '保存して戻る', and 'キャンセル'.



(図 2-F2)

The screenshot shows the detailed input form for '地盤液状化'. The checkbox '地盤の液状化に関する情報提供' is checked. The form is divided into two main sections: (イ) 広域的情報 and (ロ) 個別の住宅敷地の情報. Each section contains a table with columns for '項目' (Item), '情報の種別' (Information Type), '情報の有無' (Information Status), and '登記内容等' (Registration Content, etc.).

項目	情報の種別	情報の有無	登記内容等
液状化マップ	液状化マップ	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明	【液状化に関する原図】 【備考・出典】
	液状化履歴に関する情報	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明	【住宅敷地周辺の液状化履歴】 【備考・出典】
	地形分線	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明	【該当する地形名称】 【備考・出典】
その住宅地利用履歴に関する資料	【旧土地利用】	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明	種別： 【備考・出典】
	【地盤調査】	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明	方法： 仕様： 【試料採取】： 【備考】： 【測定方法】
地下水位の		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	【地下水位】 【測定方法】

各項目の情報の有無、地盤の液状化に関する情報提供の表記内容を入力してください。



### 3. 新規データ作成 (建設評価)

NICE 電子申請を起動し、「物件一覧」をクリックします。(図 3)

既存データが存在する場合は、既存データをクリック。(図 3-A1)

申請一覧画面の「申請書作成」をクリックし、「住宅性能評価」をクリック。(図 3-A2)

申請データが存在しない場合は物件一覧画面の「物件追加」をクリックし「住宅性能評価」をクリック。(図 3-B1)

(図 3)



(図 3-A1)



(図 3-A2)



(図 3-B1)



申請書作成画面が表示されます。(図 3-C1)

※オレンジライン部分は入力必須項目です。

設計データが存在する場合は、継続申請の□に☑ (チェック) を入れ、表示名を入力後 (設計評価で入力した表示名はプルダウンで表示されます)、住宅の種類、評価の種類、申請方式にチェックを入れ、「作成」をクリック。(図 3-C2)

※住宅の種類で「共同住宅等」にチェックを入れると申請方式の「添付方式」に自動でチェックが入ります。

共同住宅は添付方式のみとなります。但し、設計評価が戸建て、表示名部分継続申請にチェックを入れると共同住宅等の選択は不可となります。

(図 3-C1)

(図 3-C2)

一戸建住宅は「入力方式」もしくは「添付方式」が選択可能。

※可能な限り「入力方式」での申請をお願いします。

入力方式：NICE 電子申請上で、申請書等の入力が可能。

※新規作成時、設計性能評価申請データがあり、申請一覧画面から申請書を作成すると設計データの情報がコピーされます。

性能表示事項、申請書第一面～第二面、地盤液状化の入力が可能。

入力完了後、申請書 PDF 作成機能で申請書等自動作成後、申請を行う方式。

添付方式：NICE 電子申請上で、申請書等の入力は不可。

別途作成した申請書 (PDF や Excel、Word 等のファイル) 等を NICE 電子申請に添付し申請を行う方式。

## 4. 建設評価申請書等入力（入力方式）

建設評価申請書を作成すると、建設評価入力画面が表示されます。（図 4-A1）

性能表示事項、第一面、第二面は、設計評価データから作成した場合はコピーされています。

「編集開始」をクリックで物件の編集が可能となります。（図 4-A2）

（図 4-A1）



（図 4-A2）

## 建設評価-性能表示事項メニュー「建築物概要」項目一覧と入力方法

※設計評価データが存在し、申請書作成時「既存追加」にチェックを入れた場合は設計データがコピーされています。

### 1.地名地番

プルダウンより都道府県を選択。続いて市区町村を入力。(文字数制限無)

※住居表示も地名地番と同様。

都道府県をプルダウンより選択

1. 地名地番	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 市区町村を入力
(住居表示)	<input type="text"/>	

### 2.都市計画区域及び準都市計画区域の内外の別等

該当の区域のをクリックすると (チェック)が入ります。複数選択可。

2. 都市計画区域及び準都市計画区域の内外の別等
<input type="checkbox"/> 都市計画区域内 ( <input type="checkbox"/> 市街化区域 <input type="checkbox"/> 市街化調整区域 <input type="checkbox"/> 区域区分非設定 )
<input type="checkbox"/> 準都市計画区域内
<input type="checkbox"/> 都市計画区域及び準都市計画区域外

### 3.防火地域

該当の地域のをクリックすると (チェック)が入ります。複数選択可。

3. 防火地域	<input type="checkbox"/> 防火地域	<input type="checkbox"/> 準防火地域	<input type="checkbox"/> 指定なし
---------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

### 4.敷地面積

敷地面積を入力。(小数点2位)

4. 敷地面積	<input type="text"/>	㎡
---------	----------------------	---

### 5.建て方

一戸建ての住宅に必ず (チェック)を入れてください。

5. 建て方	<input checked="" type="checkbox"/> 一戸建ての住宅	<input type="checkbox"/> 共同住宅等
--------	---	--------------------------------

### 6.建築面積

建築面積を入力。(小数点2位)

6. 建築面積	<input type="text"/>	㎡
---------	----------------------	---

### 7.延面積

延面積を入力。(小数点2位)

7. 延べ面積	<input type="text"/>	㎡
---------	----------------------	---

### 8.住戸の数

建物全体の戸数と、評価対象戸数を入力。

8. 住戸の数	建物全体	<input type="text"/>
	評価対象戸数	<input type="text"/>

※戸建住宅の場合は、建築物全体及び評価対象戸数の入力は必ず「1」で入力してください。

### 9.建築物の高さ等

最高の高さ、最高の軒の高さを入力。(小数点3位)

階数(地上、地下)を入力。構造はプルダウンより選択もしくは手入力。

(プルダウンより選択後、手入力の一部文言変更・追加も可能)

9. 建築物の高さ等	最高の高さ:	<input type="text"/>	m
	最高の軒の高さ:	<input type="text"/>	m
	階数:	地上 <input type="text"/> 階	地下 <input type="text"/> 階
	構造:	<input type="text"/>	一部 <input type="text"/>

#### 構造種別

プルダウンより選択。

構造種別	<input type="text"/>
------	----------------------

### 10.利用関係

該当の項目のをクリックすると (チェック)が入ります。複数選択可。

10. 利用関係	<input type="checkbox"/> 持家	<input type="checkbox"/> 賃貸	<input type="checkbox"/> 給与住宅	<input type="checkbox"/> 分譲住宅
----------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

### 11.その他必要な事項

プルダウンより選択もしくは手入力。

(プルダウンより選択後、手入力の一部文言変更・追加も可能)

11. その他必要な事項	<input type="text"/>
--------------	----------------------

### 12.備考

手入力。

12. 備考	<input type="text"/>
--------	----------------------

## 建設評価-性能表示事項項目一覧

※設計評価データが存在し、申請書作成時「既存追加」にチェックを入れた場合は設計データがコピーされています。

6-3 室内空気中の化学物質の濃度等の選択がある場合は、入力してください。



## 建設評価-「第一面」項目一覧と入力方法

P.12 設計評価-「第一面」項目一覧と入力方法を参照ください。

## 建設評価-「第二面」項目一覧と入力方法

P.13 設計評価-「第二面」項目一覧と入力方法を参照ください。

## 建設評価-「第三面」項目一覧と入力方法

### 1.地名地番

プルダウンより都道府県を選択。続いて市区町村を入力。(文字数制限無)

※住居表示も地名地番と同様。

都道府県をプルダウンより選択

1. 地名地番	<input type="text"/>	市区町村を入力
(住居表示)	<input type="text"/>	

### 2.設計住宅性能評価書の交付番号

設計住宅性能評価書に記載されている交付番号を入力してください。

2. 設計住宅性能評価書の交付番号	<input type="text"/>
-------------------	----------------------

### 3.設計住宅性能評価書交付年月日

設計住宅性能評価書に記載されている交付年月日を入力してください。(半角入力)

直接入力の場合は半角にて西暦入力 (20\*\*/\*\*/\*\*)。

プルダウンでカレンダーが表示されますので、カレンダーより日付を選択してください。

3. 設計住宅性能評価書交付	<table border="1"><tr><td>&lt;&lt;</td><td>2021年09月</td><td>&gt;&gt;</td></tr><tr><td>日</td><td>月</td><td>火</td><td>水</td><td>木</td><td>金</td><td>土</td></tr><tr><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td></tr><tr><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td></tr><tr><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	<<	2021年09月	>>	日	月	火	水	木	金	土	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<<	2021年09月	>>																																																			
日	月	火	水	木	金	土																																															
29	30	31	1	2	3	4																																															
5	6	7	8	9	10	11																																															
12	13	14	15	16	17	18																																															
19	20	21	22	23	24	25																																															
26	27	28	29	30	1	2																																															
3	4	5	6	7	8	9																																															

### 4.設計住宅性能評価書交付者

設計住宅性能評価書に記載されている交付者を入力してください。

プルダウンからの選択も可能。

4. 設計住宅性能評価書交付者	<input type="text"/>
-----------------	----------------------

### 5.確認済証番号

確認済証番号を入力してください。

5. 確認済証番号	<input type="text"/>
-----------	----------------------

### 6.確認済証交付年月日

確認済証交付年月日を入力してください。

6. 確認済証交付年月日	<table border="1"><tr><td>&lt;&lt;</td><td>2021年09月</td><td>&gt;&gt;</td></tr><tr><td>日</td><td>月</td><td>火</td><td>水</td><td>木</td><td>金</td><td>土</td></tr><tr><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td></tr><tr><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td></tr><tr><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	<<	2021年09月	>>	日	月	火	水	木	金	土	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<<	2021年09月	>>																																																			
日	月	火	水	木	金	土																																															
29	30	31	1	2	3	4																																															
5	6	7	8	9	10	11																																															
12	13	14	15	16	17	18																																															
19	20	21	22	23	24	25																																															
26	27	28	29	30	1	2																																															
3	4	5	6	7	8	9																																															

### 7.確認済証交付者

確認済証交付者を入力してください。

プルダウンからの選択も可能。

7. 確認済証交付者	<input type="text"/>
------------	----------------------

### 8.工事着手（予定）年月日

工事着手（予定）年月日を入力してください。（半角入力）

直接入力の場合は半角にて西暦入力（20\*\*/\*\*/\*\*）。

プルダウンでカレンダーが表示されますので、カレンダーより日付を選択してください。

2021年09月						
日	月	火	水	木	金	土
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9

8. 工事着手（予定）年月日

### 9.工事完了予定年月日

工事完了予定年月日を入力してください。（半角入力）

直接入力の場合は半角にて西暦入力（20\*\*/\*\*/\*\*）。

プルダウンでカレンダーが表示されますので、カレンダーより日付を選択してください。

2021年09月						
日	月	火	水	木	金	土
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9

9. 工事完了予定年月日

### 10.検査対象工程工事終了予定年月日

検査対象工程工事終了予定年月日を入力します。

「追加」クリックで入力フィールドが作成されます。

「削除」クリックで選択しているフィールドが削除されます。

右側にある「↑」、「↓」で選択しているフィールドの順番が変更されます。

回数部分は、半角数字入力。終了予定年月日部分は直接入力の場合は半角にて西暦入力（20\*\*/\*\*/\*\*）。

プルダウンでカレンダーが表示されますので、カレンダーより日付を選択してください。

検査時期は直接入力もしくは、プルダウンより選択してください。

回数	終了予定年月日	検査時期
----	---------	------

### 11.その他必要な事項

その他必要な事項を入力してください。

11. その他必要な事項

### 12.備考

備考を入力してください。

12. 備考



## 液状化入力

※設計評価データが存在し、申請書作成時「既存追加」にチェックを入れた場合は設計データがコピーされています。